# Оглавление

Прямое делегирование функций беспроводной сети от ONT ECI B-FOCuS 0-4G2PW на Т	ГР-
Link WR 740N	1
Настройка TP-Link WR 740 N в режиме WDS- репитера	5
Настройка терминала в режиме Bridge для ONT ECI B-FOCuS 0-4G2PWM	13
Как настроить блокирование веб-сайтов в контроле доступа TP-Link?	14

# Прямое делегирование функций беспроводной сети от ONT ECI B-FOCuS 0-4G2PW на TP-Link WR 740N

На GPON терминале отключаем WLAN(кнопка сбоку).

Включаем TP-Link TL-WR740N в сеть переменного тока (кнопка Power), на этом этапе никаких витых пар не подсоединяем, вместо этого ищем в мониторе беспроводных сетей (смотрим в сетевых подключениях системного лотка) незащищенную беспроводную сеть с максимальным уровнем сигнала и вида TP-Link\_буквы и цифры — подключаемся к ней.

Далее в любом браузере заходим в веб-интерфейс данного маршрутизатора (на задней крышки найдете адрес: http://tplinklogin.net или 192.168.0.1 и логин/пароль по-умолчанию admin / admin) и либо запускаем «Быструю настройку» / «Quick Setup»:

TP-LINK <sup>®</sup>		150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND
Состояние Выстрая настройка Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки маршрутизации Контроль доступа Расширенные настройки маршрутизации Контроль пропусизаюй способности Привлязка IP. и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты	Быстрая Настройка - Тип WAN соединения           Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.           Маршуткватор польтается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интернет-услуг, е в противном случае вам придется вриную указать тип подключения.           • Окоторяделение - Созеолить маршутизатору автоматически определить тип ссединения, предоставляемого ва рРРоб - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные вашим поставщиком L2TP.Россия L2TP - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставши РРТР. Сдля этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщих Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашему маршру Стапический P-адрес - Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный (статический)/P-адрес, назн-           Назад         Далее	150/ Wireless Lite N Router Medel No. 11. WR740N / 11. WR740NO Справка: Тип подключения WA Функция Быстрая настройка предлагает выбрать один из трёх типов подключения к Интернет. Чтобы уточнить, какой тип подключения вы используете, свяжитесь с вашим постащиком Интернет-услуг. Винопределение Бели вы на знаяте, какой тип подключения вы используете, свяжитесь с вашим постащиком Интернет-услуг. Митернет, спорадити постащика интернет, поиска сереров, протоколов и поределения конфитрации постащика интернет, опоска сереров, протоколов и поределения конфитрации постащика интернет, поиска сереров, поотокомит Прероб. Россия Если вы используете Арба для Dial-up сервиса, то вам спедуете Бибрать данный тип подпонения. В том сигнае Вам необходимо ввести как имя пользователя, так и пароль, предоставленные вашим постащиком Интернет-устя. Винополь предоставленные вашими постащиком Интернет-устя. Винополь предоставленные вашими постащика бы поль соверания тип подполения, всото ваш мершартизатор прадоконо вы вы блало ватия такона Винополь предоставленные вашими постащика интернование то ваш мершартизатор Винополь предоставленные вашими поста вали необходимо ввести как имя пользователя, так и пароль, предоставленные вашими постащика интернование то
		DHCP-подключение. Если вы выбрали тип подключения "Динамический IP-адрес", то маршрутизатор автоматически получит IP-адрес от DHCP-сервера или поставщика Интернет- услуг.
		Статический IP-адрес - При этом типе подключения вы должны указать предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и IP-адрес DNS-сервера вручную.
<c></c>		Нажмите Далее для продолжения или Назад

Либо последовательно проходим по соответствующим разделам:



«Беспроводной режим»/Wireless → «Настройка беспроводного режима»/Wireless settings меняем на свое Имя сети/Wireless Network Name и Регион / Region. При желании указываем предпочитаемый канал(Channel), например, 6 и режим (Mode), например, Only N.

TP-LINK <sup>®</sup>				150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND
	Ключ выбран	WEP Ключ	Тип Ключа 🔷	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Состояние	Ключ 1: 🍙		Отключить 🗸	
Быстрая настройка	Ключ 2:		Отключить 🗸	Справка: Защита беспроводного
Функция QSS	Ключ 3:		Отключить 🗸	режима
Сеть	Ключ 4:		Отключить У	Вы можете выбрать одну из следующих опций зашиты:
Беспроводной режим			(chine hite)	
- Настройки беспроводного режима	WPA/WPA2 - Enternrise			беспроводной защиты можно включить
<ul> <li>Защита беспроводного режима</li> </ul>		(		или отключить. Если она отключена, беспроводные станции могут
- Фильтрация МАС-адресов	версия:	Автоматическая 🗸	Π	подключаться к маршрутизатору без
<ul> <li>Расширенные настройки</li> </ul>	Шифрование:	Автоматическая 🗸		рекомендуется выбрать один из
- Статистика беспроводного режима	IP-адрес Radius-сервера:			представленных ниже вариантов защиты беспроводной сети.
DHCP	Radius-nopr:	1812 (1-65535, 0 означает по	орт по умолчанию 1812)	<ul> <li>WPA/WPA2 - Personal - Выбрать защиту на основе WPA с использованием общего</li> </ul>
Переадресация	Пароль Radius-сервера:			ключа.
Безопасность	Период обновления группового ключа:	0 (в секундах, миним	мальное значение 30, 0 означает	на основе WPA через Radius-сервер.
Родительский контроль				<ul> <li>WEP - Выбрать защиту 802.11 WEP.</li> </ul>
Контроль доступа	WPA-Personal/WPA2-Personal(Реко	мендуется)		Каждый вариант защиты имеет свои
Расширенные настройки маршрутизации	Версия:	Автоматическая 🗸		представлены ниже:
Контроль пропускной способности	Шифрование:			WPA/WPA2 - Personal
Привязка IP- и МАС-адресов				версия - Вы можете выбрать одну из
Динамический DNS	Пароль е эк.			нижеследующих версий:
Системные инструменты		(Вы можете ввести Азсті символы в диз	апазоне между в и оз или шестна	<ul> <li>Автоматическая - Автоматически выбирается один из вариантов</li> </ul>
	Период обновления группового ключа:	о (в секундах, миним	мальное значение 30, 0 означает	аутентификации: WPA-Personal или
	зменения настроек беспроводного режима вступят і	з силу после перезагрузки маршрутизатор	а, пожалуйста <u>нажмите здесь</u> для	<ul> <li>WPAZ-Personial в зависимости от возможностей и запроса беспроводной станции.</li> <li>WPA-Personal - Пароль PSK (созместно используемый ключу WPA.</li> <li>WPAZ-Personal - Пароль PSK (созместно созда с созместно в с созместно в с созместно в с с с с с с с с с с с с с с с с с с с</li></ul>
		Сохранить		используемый ключ) WPA2.
			Û	Шифрование - Выберите Автоматически, ТКІР или AES.
		and the second		

В разделе «Защита беспроводной сети» / Wireless Security выбираем «WPA-Personal/WPA2-Personal» Задаем Пароль PSA/Password

Далее идем во вкладку DHCP Settings и выключаем DHCP сервер, поскольку его нам обеспечивает Основной роутер, нам ведь не нужен двойной NAT.

# **TP-LINK**°

150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND

Status Quick Setup QSS Network Wireless DHCP OHCP Settings OHCP Clients List OHCP Clients List OHCP Clients List Address Reservation Forwarding Parental Control Access Control Advanced Routing	DHCP Settings DHCP Server: Start IP Address: End IP Address: Address Lease Time: Default Gateway: Default Gateway: Primary DNS: Secondary DNS:	Disable     192.168.0.10     192.168.0.19     120     mi     192.168.0.1     0.0.0     0.0.0     0.0.0     Save	) Enable 10 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	DHCP Setti The Device is a Protocol) server that are connect encode server, or else manual Address End IP Address time a Device is nimitud is 1-288 Device is nimitud	ngs Help et up by default as a DHCP (Dynamic Host Configuration r, which provides the TCP/IP configuration for all the POS et to the Device in the LAN. interver - Enable or Disable the server. If you disable the you must have another DHCP server within your network you must another DHCP server within your network you must a worker DHCP server within your network you must a souther DHCP server within your network you must a souther DHCP server within your network you must a souther DHCP server within your network you must configure the IP address of the computer hot 182: 180. 100 is the default start IP address. In the IP pool 182: 180. 190 is the default start IP address. Lease Time - The Address Lease Time is the length of network user will be allowed to keep connecting to the with the ourrent DHCP address. Enter the amount of time, s, that the DHCP address will be "saved". The time range 0 minutes. The default waits is 120 minute. Sateway - (Optional) Suggest to input the IP Address of put of the Device, afortunt value is 1922-180.0.1.
TP-LINK	<			Note: To use configure all automatically n Click Save to sa	the DHCP server function of the Device, you should computers in the LAN as "Obtain an IP Address node. This function will take effect until the Device reboots. we the changes.
					Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND
Состояние					
Быстрая настройка					Î
	Настройк	а времени			Справка: Настройка времени
Функция QSS	Настройка	а времени			Справка: Настройка времени На этой странице вы сможта установить время вличие и историт.
Функция QSS Сеть	Настройк 	а времени асовой пояс:	(CMT+06:00) Anna-Ara, Janka 🗸 🗸		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время врункую или настроить функцию автоматической сикироинации времени. В этом случае
Функция QSS Сеть Беспроводной режим	Настройк 	а времени асовой пояс: Дата:	(GMT+06:00) Алма-Ата, Дакка 🗸		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической синхронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP	Настройк  ч	а времени асовой пояс: Дата: Время:	(GMT+06:00) Алма-Ата, Дакка ✓ 8 3 2014 (месяцЧиспо/год) 18 00 27 Масникиспо/год)		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической синхронизации времени. В этом случае маршругизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времении.
Фуниция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация	Настройк ч	а времени асовой пояс: Дата: Время:	(GMT+06:00) Алма-Ата, Дакка ✓ 8 3 2014 (месяцЧиспо/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды)		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической синхронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Коме тото, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени.
Фуниция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность	Настройк	а Времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка У 8 3 2014 (месяцЧиспо/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору)		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической сикуронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить бункцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего сликка.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль	Настройк 	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II:	(CMT+06:00) Алма-Ата, Дакка У 8 3 2014 (месяц4нспо/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору)		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вричную или настроить финкцию автоматической сиккронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Чтобы установить время вручиую:
Функция GSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа	Настройк. 	а Времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяц4исло/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) Получить время по Гринвичу		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вричную ини настроить финицию автоматической синкронизации времени. В этом случае маршоутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Ингериет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Чтобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс.
Функация GSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари	Настройк.	а Времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяцчисло/год) 18 00 27 (часы/минуты/скунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) Получить время по Гринвичу		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную ин настроить финицию автоматической сиктронизации времени. В этом случае маршутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Чтобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 2. Укажите Дариз в формате месяц/день/год. 3. Укажите Время в формате месяц/день/год.
Функация OSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способя	Црупизации юсти	а Времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II:	(GMT+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяцЧиспо/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) Получить время по Гринвичу Включить летнее время		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической сикрориязации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интериет. Куоме тото, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой повс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Члобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 2. Укажите Дару в дормате масяцидены/год. 3. Укажите Время в формате часиминута святуяща, спяру Супаранте.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способя Привязка IP- и MAC-адресов	настройк. ч	а времени асовой пояс: Дага: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало:	(GMT+06:00) Алма-Ата, Дакка           8         3         2014         (месяц4испо/год)           18         00         27         (часы/минуты/секунды)           0.0.0.0         (по выбору)         (по выбору)           0.0.0.0         (по выбору)         (по выбору)           Получить время по Гринвичу         Включить летнее время           Март         3-й         Воскресенье 22:0		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить можете установить время маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить бункцию летнего времени. Часовой поле - Выберите ваш часовой поле из выпадающего списка. Чтобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой поле. Э. Укажите Даув формате меся/цень/год. Э. Укажите Даувормате меся/цень/год. Э. Укажите Время в формате час/минута лекунуда.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Лереадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пролуский спарот Сириразка IP- и MAC-адресов Динамический DNS	настройк. ч	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец;	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка         ✓           8         3         2014         (месяц4нспо/год)           18         00         27         (часы/минуты/секунды)           0.0.0.0         (по выбору)         0.0.0.0         (по выбору)           0.0.0.0         (по выбору)         0.0.0.0         (по выбору)           Получить время по Гринвичу         Вслючить летнее время         2:00            Нарт          3:4         Воскресенье          2:00		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финкцию автоматической сиктронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Иобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 3. Укажите Далу вобмате месяцаень/год. 3. Укажите Бремя в формате час/минута лекунда. 4. Нажмите кнопку Сохранить.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способи Контроль пропускной способи Привязка р. и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты	Цастройк. Ч	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; него времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Данха         >           8         3         2014         (месяц4нсло/год)           18         00         27         (часы/минуты/секунды)           0.0.0.0         (по выбору)         (ло выбору)           0.0.0.0         (по выбору)         (по выбору)           Получить время по Гринвичу         Вскресенье > 2:00 >>           Напре >>         3-й >>         Воскресенье >>         3:00 >>           Лантее время выслючею.         Воскресенье >>         3:00 >>         >		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вричную или настроить финкцию автоматической сиккронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически и получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающето списка. Чобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 3. Укажите Время в формате часминута секунда. 4. Нажинте кнопку Сохранить. Аля автоматической сиккронизация: 1. Укажите адрес или доменное имя NTP-сервера I или NTP-сервера I.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способи Привязка IP-и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Настройка еремени	Настройк. Ч.	а времени асовой пояс: Дага: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Hачало: Конец; tero времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка           8         3         2014         (месяцЧисло/год)           18         00         27         (часы/минуты/скунды)           0.0.0.0         (по выбору)         0.0.0.0         (по выбору)           0.0.0.0         (по выбору)         0.0.0.0         (по выбору)           Получить время по Гринвичу         Включить летнее время         2:00         Ноябрь 2:4            Ноябрь 2:4          Воскресенье 3:00         Летнее время выключено.		Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вричную или настроить финицию автоматической сиккронизации времени. В этом случае маршоутизатор сможет автоматически и получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Чтобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 2. Укажите Дария в формате час/минута 2. Укажите Время в формате час/минута 2. Укажите ви у формате час/минута лекунда. 4. Нажимте кнопку Сохранить. 1. Укажите адрес или доменное имя NTP-сервера или NTP-сервера!
Функции QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способи Привязка IP-и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Анастройка времени - Диагностика	Настройк. ч.	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; него времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка           8         3         2014         (месяцчисло/год)           18         00         27         (часы/минуты/скунды)           0.0.0.0         (по выбору)         0.0.0.0         (по выбору)           0.0.0.0         (по выбору)         0.0.0.0         (по выбору)           Получить время по Гринвичу         Включить летнее время         2.00         Наябры         2.4          Воскресенье         3.00         Летнее время выключено.	name c caneene M	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической сикроривации времени. В этом случае маршутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Куоме тото, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой повс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Члобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 2. Учажите Время в формате часлиннута лекунда. 4. Нажмите Кнопку Сохранить. Для вломатической синхромизици: 1. Унажите здрес или доменное имя NTP-сервера или NTP-сервера I. 2. Нажмите кнопку Голучить средне время по Гринвичу, чтобы получить
Функции QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родинельский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способя Привязка IP-и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Настройся времени - Диагностика - Обновление встроенного ПС	настройк. ч.	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; него времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяцЧиспо/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) Получить время по Гринвичу ВКЛЮЧИТь летнее время Март 3:-й У Воскресенье 2:00 У Ноябрь 2:-й Воскресенье 3:00 У Летнее время выключено. Внимание: кликните по Получить время по Гринвичу чтобы обновить 1	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финцию автоматической сикронизации времени. В этом случае маршрутнаятор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Коме того, на этой странице вы можете включить бункцию летнего времени. Часовой повся - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Часовой повся - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Часовой повся - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Часовой повся - Выберите ваш часовой пояс. Эчажите Время в формате час/минута лекунда. Нажмите кнопку Сохранить. Иле автоматической синкронизация NTP-сервера или NTP-сервера и Читернет.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль, доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способ Привляка IP- и MAC-адресов Дикамический DNS Системные инструменты - Настройка времени - Диагностика - Обновление встроенного ПС - Заводские настройки	настройк. ч	а времени асовой пояс: Дага: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; tero времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяц4нисло/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0 (по выбору) 0.0.0 (по выбору) Получить время по Гринвичу ВКЛЮЧИТь Летнее время Март 3-й Воскресенье 200 Летнее время выключено. Внимание: кликните по Получить время по Гринвичу чтобы обновить п	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финцио автоматической сикронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой полс Выберите ваш часовой пояс из выпадающего слика. Чабы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. Э. Чажите Даув формате месяцидень/год. Э. Чажите Время в формате час/минута лекунда. 4. Нажмите кнопку Сохранить. Ля автоматической синкронизации: 1. Чажите адрес или доменное имя п. Рг-сервера I или NTP-сервера II. 1. Нажите адрес или доменное имя п. Рг-сервера I или NTP-сервера I. Нажите по Гринвину, чтобы получить среднее время по Гринвину черва Инобы установить летнее время:
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропусной способл Привязка IP- и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Настройка иромени - Диагностика - Обновление встроенного ПС - Заводские настройки - Резервная колкия и Восстано	настройк. Ч	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; него времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяц4число/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0 (по выб	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финкцию автоматической сикронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможат автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадавщего списка. Иобы установить время вручную: Выберите ваш часовой пояс. Экажите Время в формате чес/минута Лекунда. Нажиите кнопку Сохранить. Аля автоматической синхронизации: 1. Укажите адрес или доменное имя NTP-сервера I или NTP-сервера. Выберите варемя по Гринвику через Интернет. Чобы установить летнее время: Выберите соответствующию радионнопку в
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройка мари Контроль пропусной способй Привязка IP- и МАС-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Анагностика - Обновление встроенного ПС - Заводские настройки - Резервная колия и Восстано - Перезагрузка	настройк. ч	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; rero времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяц4исло/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0 (по	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финкцию автоматической сиккуронизации времени. В этом случае маршрутизатор сможет автоматически и получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Кроме того, на этой странице вы можете включить функцию летнего времени. Часовой пояс Выберите ваш часовой пояс из выпадающето списка. Чобы установить время вручную: 1. Выберите ваш часовой пояс. 3. Укажите Время в формате месяц/день/год. 3. Укажите Время в формате месяц/день/год. 3. Укажите Время в формате час/минута /секунда. 4. Нажмите кнопку Сохранить. Ляя автоматической синхронизации: 1. Укажите здрес или доменное имя NTP-сервера I или NTP-сервера I. 9. Чажите здрек или доменное имя NTP-сервера I. 1. Выберите сответствующую радиокнопку в строке Летнее время: 1. Выберите соответствующую радиокнопку в строке Летнее времения.
Фунация QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способи Привязка IP-и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Анастройка времени - Диагностика - Обновление встроенного ПС - Заводские настройки - Резервная колия и Восстано - Переватурка	Настройк. ч.	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ПР-сервер II: Начало: Конец; него времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяцЧисло/год) 18 00 27 (часы/минуты/скунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0 (по выбору) 0.0 (по вы	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить функцию автоматической сикрориязации времени. В этом случае маршутизатор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Куоме тото, на этой странице вы можете включить функцию летнето времени. Часовой посе: - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Члобы установить время вручную: - Выберите ваш часовой пояс: - Учажите Время вучную: - Выберите ваш часовой пояс: - Учажите Время в формате часлиннута лекунда. - Нажмите Колку Соранить. Лля автоматической синхронизации: - Нажмите кнопку Сохранить. - Нажмите кнопку Получить среднее время по Гринвику через интернет. - Выберите соответствующю радиокнопку в строке. Летнее времени.
Фунация QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родинельский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропускной способя Привязка IP-и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Настройа Времени - Диагностика - Обновление встроенного ПС - Заводские настройки - Перезагрузка - Пароль - Системный журнал	настройк. ч	а времени асовой пояс: Дата: Время: NTP-сервер I: ITP-сервер II: Начало: Конец; него времени:	(СМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяцчисло/год) 18 00 27 (часы/минуты/скунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) Получить время по Гринвичу Включить летнее время Март 3-й Воскресенье 200 Ноябры 2-й Воскресенье 300 Летнее время выключено. Внимание: кликните по Получить время по Гринвичу чтобы обновить то Сохранить	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финцию автоматической сикрориязации времени. В этом случае маршрутнаятор сможет автоматически получать соответствующе данные от NTP-сервера через Интернет. Коме того, на этой странице вы можете включить бункцию летнего времени. Часовой пося - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Часовой пояс - Выберите ваш часовой пояс. Э. Учажите Время вромате часличнута лекунда. Нажмите кнопку Сохранить. Для автоматической сиккронизация: В. Нажмите кнопку Получить среднее время по Гринвику через Интернет. Чобы установить летнее время. Выберите соответствующию радикнопку в строке Летнее время. Выберите полежуюто времени, в точние интернет.
Функция QSS Сеть Беспроводной режим DHCP Переадресация Безопасность Родительский контроль Контроль доступа Расширенные настройки мари Контроль пропусной способй Привязка IP- и MAC-адресов Динамический DNS Системные инструменты - Инаспройка времен - Лиагностика - Обновление встроенного ПС - Заводские настройки - Резервная колия и Восстано - Перезагрузка - Пароль - Системный журнал - Статистика	настройк. ч	а времени асовой пояс: Дага: Время: NTР-сервер I: ПР-сервер II: Начало: Конец; кего времени:	(сМТ+06:00) Алма-Ата, Дакка 8 3 2014 (месяц4исло/год) 18 00 27 (часы/минуты/секунды) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0.0 (по выбору) 0.0.0 (по в	ремя с серверов И	Справка: Настройка времени На этой странице вы сможете установить время вручную или настроить финцию автоматической сикрориязации времени. В этом случае маршрутнаятор сможет автоматически получать соответствующие данные от NTP-сервера через Интернет. Куме тото, на этой странице вы можете включить функцию летнето времени. Часовой посс - Выберите ваш часовой пояс из выпадающего списка. Иобы установить время вручную: Выберите ваш часовой пояс. Выберите ваш часовой пояс. Нажмите Дату в дормате часлимнута Карите время в формате часлимнута Карите в Преми в формате часлимнута Карите в Преми в формате часлимнута Карите в Преми в формате часлимнута Карите и пояку Сокранить. И нажиите в дреск или доменное имя NTP-сервера! или NTP-сервера! Намите кнопку Юогучнъ средне время по Гринвичу черва Интернет. Выберите соответствующию радиокнопку в строке Летнее время. По Сринвичу черва Интернет. Узаките полежуток времени, в течения фунции летнего времени. Узаките полежуток времени будет использоваться. Например, если вы хотите, чтобы данная функция использоваться. Например, если вы хотите, чтобы данная функция суботы сентября, необходимо выбрать

Переходим в «Системные инструменты»/ System Tool и настраиваем «Время»/Time settings

Там же меняем логин и пароль к веб-интерфейсу System Tools  $\rightarrow$  Password

	150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND
Пароль Имя пользователя и пароль не должны превышать 14 симеолов в длину и не должны Предьдуције имя пользователя: admin Предьдуције имя пользователя: admin Предьдуције имя пользователя: Новое имя пользователя: Новое имя пользователя: Новое имя пользователя: Новое имя пользователя:	Вилючать пробелы! Вилючать пробелы! Вилючать пробелы! Настоятельно рекомендуется сменить исходно имя пользователя и пароль маршутизатори будет предложено ввести имя пользователя пароль. Примечание: Длина нового имени пользователя пароль. Примечание: Длина нового имени пользователя пароль. Примечание: Длина нового имени пользователя пароль. Примечание: Длина нового имени пользователя пароль. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения. Чтобы очистить поля, воспользуйтесь кнопко Очистить все.
жаем устройство: System Tools → Reb IK	DOOT 150M Wireless Lite N Router Medel No. TL. WR740N / TL. WR740ND
Reboot Click this button to reboot the device. Reboot	Reboot Help           Click the Reboot button to reboot the Router.           Some settings of the Router will take effect only after rebooting, which include:           Change the LAN IP Address (system will reboot automatically).           Change the UAN IP Address (system will reboot automatically).           Change the UAN IP Address (system will reboot automatically).           Change the Wireless configurations.           Change the Web Management Port.           Upgrade the firmware of the Router (system will reboot automatically).           Restore the Router's settings to the factory defaults (system will reboot automatically).           Update the configuration with the file (system will reboot automatically).



Подключаемся к своей беспроводной сети.

# Настройка TP-Link WR 740 N в режиме WDSрепитера

Система распределения беспроводных сетей Wireless Distribution System (WDS) представляет собой систему, которая позволяет точкам доступа взаимодействовать по беспроводному подключению в сети IEEE 802.11. Она также позволяет расширять беспроводную сеть с использованием нескольких точек доступа без необходимости использовать проводное соединение для их связи.

## Отрицательные стороны WDS:

- пропускная способность сети падает до 50% по сравнению с прямым проводным подключением;
- уменьшается скорость работы по Wi-Fi так как для связи точек используется один канал;
- возможна проблема совместимости между разными производителями;
- номер канала должен быть всегда постоянным;
- устаревшее оборудование поддерживает шифрование только WEP (большинство современных Wi-Fi роутеров поддерживают работу WDS при использовании шифрования WPA).

## Положительные стороны WDS:

- отсутствие проводного соединения между точками доступа Wi-Fi;
- сохранение МАС-адресов клиентов сети.

В Wi-Fi точках доступа для класса SOHO(Small Office Home Office) режим репитер WDS или ретранслятор (повторитель), используется для расширения зоны покрытия Wi-Fi. К примеру, в доме или квартире установлен роутер, но в дальней комнате ноутбук, телефон или планшет



имеет слабый уровень сигнала. При этом настолько слабый, что подключение порой невозможно.

Итак, если мы решили создать WPS-bridge, нам понадобиться выполнить следующую последовательность действий:

### Шаг №1

Заходим в веб-интерфейс B-FOCuS (192.168.1.1 username: admin , password: admin )

необходимо на Основном роутере (B-FOCuS) выставить канал, допустим 6 — рекомендуется выбрать наиболее свободный канал в радиусе вещания беспроводной сети, выключить WPS/QSS и скопировать/запомнить IP-адрес данного роутера (192.168.1.1). Задаем фиксированные режим(mode) п и запоминаем или переименуем точку — например, я задал Имя SSID Root, переводим WPS в положение Disable, задаем режим шифрования WPA Personal / WPA2 / AES. WPA-Key желательно задать криптостойкий, т. е. Содержащий латинские буквы в разном регистре цифры и спец.символы. Сохраняемся

	×								
) 🕲 192.168.1.1/inde	ex.html		<b>⊋ ∨ С</b> Оцск	☆自	↓ 俞	1 (	ABP 🗸	9	Ξ
eci	GPON Home Gateway		Logout						
	Network > WiFi								
status									
etwork	Enable	$\overline{\mathbf{v}}$							
4	Mode	n 🗘							
N	Channel	6							
-1	Transmitting Power	100%							
S	McFi Mas Filter								
069	WIFI Mac Filter								
ecurity	SSID Select	SSID1 🗘							
pplication	SSID Name	Root							
laintain	Enable SSID	Enable 🗘							
	SSID Broadcast	Enable 🗘							
	SSID Isolate	Disable 🗘							
	Enable WPS	Disable 🗘							
$\odot$		GPON Home Cateway - Mozilla Fire	£						•
		di orivitorite daceway intezna i ne	I UX						
GPON Home Gateway	× +		lox						
GPON Home Gateway	ex.html		⊋ ✓ С Q. Поиск	☆自	∔ ⋒	1	• •	9	=
GPON Home Gateway	ex.html			☆ 自	¥ ^	1	<b></b> •	9	=
GPON Home Gateway	ex.html GPON Home Gateway			☆ 自	<b>↓</b> ∧	1	• •	୍	=
GPON Home Gateway			⊋ v С Q. Поиск Logout	☆ 自	+ 1	r (	• •	9	=
SPON Home Gateway		Enable S		☆ 自	1	r (	9 v	0	=
SPON Home Gateway		Enable 🗘		☆ 自	1 <b>î</b>	1	<b>3</b> ₽ ~	9	
SPON Home Gateway		Enable 🗘	(д. Поиск Logout	☆ 自	+ 1	r (	• •	0).	=
GPON Home Gateway  GPON Home Gat		Enable 🗘 Enable 🗘 Disable 🗘		☆ 自	+ 1	r (	<b>◎</b> •	0).	=
SPON Home Gateway		Enable 🗘 Enable 🗘 Enable 🗘 Disable 🗘	⊇ • С ] Q. Поиск Logout	☆ 自	1 1	r (	49 v	0.	=
SPON Home Gateway		Enable 🗘 Enable 🗘 Disable 🗘 Disable 🗘 (PBC 🗘	Д ▼ С Q. Поиск Logout	☆ 自	÷ ^	1	<b>9</b> ~	0	
SPON Home Gateway	Image: marked system	Enable 🗘 Enable 🗘 Enable 🗘 Disable 🗘 Disable 🗘	⊋ • С Q. Поиск Logout	☆ 自	<b>↓</b> ↑	r (	•	0	=
SPON Home Gateway	Control Con	Enable © Enable © Disable © Disable © PBC ©	⊋ • С С Поиск Logout	☆ 自	<b>↓</b> ↑	r (	• •	0	=
GPON Home Gateway GPON Home Ga		Enable 🗘 Enable 🗘 Disable 🗘 Disable 🗘 PBC 🗘	⊇ • С Q. Поиск Logout	☆ 自	<b>↓</b> ♠	r	<b>•</b> •	0	
GPON Home Gateway GPON Home Ga		Enable © Enable © Disable © Disable © PS Connet	I v C Q Поиск Logout	☆ 自	•		3 v	0	
GPON Home Gateway GPON Home Ga		Enable © Enable © Disable © Disable © PBC © VS Connect	⊋ • С С Поиск Logout		<b>↓</b> ↑	r (	<b>•</b> •	0	

# Шаг №2

Заходим в веб-интерфейс на WDS-устройстве, отключаем QSS и перезагружаемся

## **TP-LINK**°

Status	OCC (Quick Coours Colum)	Quick Secure Setup Help
Quick Setup	QSS (Quick Secure Setup)	Quick Secure Setup Help
QSS		QSS function will help you add a new device to the network quickly. If the
Network	QSS Status: Enabled Disable QSS	configuration button, you can add it to the network by pressing the
Wireless		configuration button on the device and then press the button on the device within two minutes. The status LED on the device will light green for five
DHCP	Current PIN: Restore PIN Gen New PIN	minutes if the device has been successfully added to the network. If the
Forwarding	Disable PIN of this Device	new device supports Wi-Fi Protected Setup and the connection way using PIN you can add it to the network by entering the device's PIN
Security		- OCO Clather Eaching and an an include the constant of the co
Parental Control	Add A New Device: Add Device	Current PIN - The current value of the device's PIN displayed
Access Control	The change of wireless config will not take effect until the AP reboots, please click here to reboot.	here. The default PIN of the device can be found in the label or
Advanced Routing		<ul> <li>Restore PIN - Restore the PIN of the device to its default.</li> </ul>
Bandwidth Control		<ul> <li>Gen New PIN - Click this button, and then you can get a new random value for the device's PIN. You can ensure the network</li> </ul>
IP & MAC Binding		security by generating a new PIN.
Dynamic DNS		<ul> <li>Disable PIN of this Device - WPS external registrar of entering the device's PIN can be disabled or enabled manually. If the device</li> </ul>
System Tools		receives multiple failed attempts to authenticate an external
		<ul> <li>Add Device - You can add the new device to the existing network</li> </ul>
		manually by clicking this button.
		Note: The QSS function cannot be configured if the Wireless Function of
		the device is disabled. Please make sure the Wireless Function is enabled before configuring the QSS
		before configuring the cebe.
Har No3		
TD-LINK	<b>C</b> <sup>0</sup>	150M Wireless Lite N Router

150M Wireless Lite N Router

			A
Status	07		
Quick Setup	Wireless Settings		Wireless Settings Help
QSS			Note: The operating distance or range of your wireless connection
Network	Wireless Network Name	TPJ INK WDS (Also called the SSID)	varies significantly based on the physical placement of the Device. For best results, place your Device.
Wireless	Project Project		Near the center of the area in which your wireless stations will
- Wireless Settings	Kegion:	Razakristan	operate.
- Wireless Security	warning:	Incorrect settings may cause interference.	<ul> <li>In an elevated location such as a high shelf.</li> <li>Away from the potential sources of interference, such as PCs.</li> </ul>
- Wireless MAC Filtering			microwaves, and cordless phones.
- Wireless Advanced	Channel:	6 *	With the Antenna in the upright position.     Away from large metal surfaces.
- Wireless Statistics	Mode:	11n only	Note: Failure to follow these guidelines can result in significant
DHCP	Channel Width:	Auto	performance degradation or inability to wirelessly connect to the Device.
Forwarding			Wireless Network Name - Enter a value of up to 32 characters. The
Security		Enable Wireless Radio	same Name (SSID) must be assigned to all wireless devices in your network.
Parental Control		Enable SSID Broadcast	Region - Select your region from the pull-down list. This field specifies
Access Control			the region where the wireless function of the Device can be used. It may
Advanced Routing		Chable WDS Bridging	be illegal to use the wireless function of the Device in a region other than one of those specified in this filed. If your country or region is not
Bandwidth Control	SSID(to be bridged):		listed, please contact your local government agency for assistance.
IP & MAC Binding	BSSID(to be bridged):	Example:00-1D-0F-11-22-33	Channel - This field determines which operating frequency will be used.
Dynamic DNS		> Survey	It is not necessary to change the wireless channel unless you notice interference problems with another nearby access point. If you select
System Tools	Key type:	WPA-PSK/WPA2-PSK	auto, then AP will choose the best channel automatically.
	WEP Index:	1	Mode - If all of the wireless devices connected with this wireless Device
	Auth type:	open 🔻	can connect in the same transmission mode(eg. 802.11b), you can choose "Only" mode(eg. 11b only). If you have some devices that use a
	Password:		different transmission mode, choose the appropriate "Mixed" mode.
	The change of wireless config will r	not take effect until the Device reboots, please click here to reboot	Channel Width - The bandwidth of the wireless channel.
	The shange of wireless coming with	to take ender and the beyond reporte, plands <u>which field</u> to report.	Enable Wireless Device Radio - The wireless radio of the Device can
			be enabled or disabled to allow wireless stations access. If enabled, the wireless stations will be able to access the Device, otherwise, wireless
		Save	stations will not be able to access the Device.

Далее по желанию меняем имя SSID, но так чтобы оно не дублировало SSID основного роутера(например: имя SSID основного роутера будет Root, а у TP-Link будет TP-Link\_WPS ). В поле канал вместо Auto выставляем канал соответствующий основному роутеру(например, Channel 6). Задействуем WDS - ставим галку WDS Enable. Поиском(Кнопка Survey) находим и коннектим Основной роутер, указываем тип ключа и пароль сети от основного роутера. Сохраняемся.

## **TP-LINK**°

Quick Set

ss C ith Co IP & MAC Bin ic DNS

AP	Count: 25					
ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	00-19-C7-DE-6A-E0	3vvv	11dB	1	ON	Connect
2	90-F6-52-38-67-48	Aleksandr_wifi	12dB	1	ON	Connect
3	4C-F2-BF-30-6F-C4	IDnet35	11dB	1	ON	Connect
4	C4-A8-1D-D4-B4-E9	KRISTINA	6dB	1	ON	Connect
5	D0-54-2D-0F-84-28	Optimus	9dB	1	ON	Connect
6	D0-54-2D-01-65-58	WIFI-34	10dB	1	ON	Connect
7	D0-54-2D-01-B1-28	idnet1	9dB	1	ON	Connect
3	F4-EC-38-E0-7C-95	Wifi-33	18dB	2	ON	Connect
9	4C-F2-BF-32-A8-34	Almagul	23dB	4	ON	Connect
10	E0-1D-3B-C7-B5-CC	Takhir	33dB	4	ON	Connect
11	00-19-C7-E7-18-D0	Aray_Azhar0931	0dB	6	ON	Connect
12	4C-F2-BF-2D-E3-6C	CCCP	2dB	6	ON	Connect
13	D0-54-2D-10-08-E0	ID-NET-GULNAR	8dB	6	ON	Connect
14	D0-54-2D-10-DD-90	Root	40dB	6	ON	Connect <
15	C8-3A-35-32-B2-E0	Tenda_44	8dB	6	ON	Connect
16	00-19-C7-DE-14-78	WIFI-21	1dB	6	ON	Connect
17	D0-54-2D-10-DA-80	idnet41	6dB	6	ON	Connect
18	D0-54-2D-01-6B-08	idnet60	3dB	6	ON	Connect
19	D0-54-2D-10-CF-20	WIFI-Rustem	12dB	8	ON	Connect
20	4C-F2-BF-30-D3-0C	iDnet52	8dB	9	ON	Connect
21	4C-F2-BF-32-77-CC	Ainura	42dB	11	ON	Connect

#### Wlan Site Survey Help

nel=6&BrlChannel=6&cha

- Note: The informations of APs which you could connect to are this page. Use as follow:

  - First, find the line where the network you want to connect lay on.
     Then, click the hyperlink "Connect" at the end of that line.
     Now, the target network's SSID is filled in the correct place on the Wlan config page automatically.

de=3&wrr=1&sb=...

150M Wireless Lite N Router

INO TI WR740N / TI WR740ND

- Note: click the Refresh button to update the AP list.
- click the Back button to return Wlan config page.

	22	E0-1D-3B-
2.168.0.1/userRpm/WlanNetwo	rkRp	m.htm?ne

## **TP-LINK**<sup>®</sup>

			cnannel - This field determines which operating frequency will be used.
	Wireless Settings		It is not necessary to change the wireless channel unless you notice
Status	wireless Settings		interference problems with another nearby access point. If you select
Quick Setup			auto, then AP will choose the best channel automatically.
QSS	Wireless Network Name:	TP-LINK WDS (Also called the SSID)	Mode - If all of the wireless devices connected with this wireless Device can connect in the same transmission mode(en 802.11h) you can
Network	Region	Kazakhetan T	choose "Only" mode(eg. 11b only). If you have some devices that use a
Wireless	Warning	Ensure you select a correct country to conform local law	different transmission mode, choose the appropriate "Mixed" mode.
- Wireless Settings		Incorrect settings may cause interference.	Channel Width - The bandwidth of the wireless channel.
- Wireless Security			Enable Wireless Device Radio - The wireless radio of the Device can
- Wireless MAC Filtering	Channel:	6 •	wireless stations will be able to access the Device, otherwise, wireless
- Wireless Advanced	Mode:	11n only	stations will not be able to access the Device.
- Wireless Statistics	Channel Width:	Auto 🔻	Enable SSID Broadcast - If you select the Enable SSID Broadcast
DHCP			checkbox, the wheless bevice will broadcast its hame (35b) on the air.
Forwarding		Enable Wireless Radio	Enable WDS Bridging - You can select this to enable WDS Bridging, with this function, the Router can bridge two or more Wlans. NOTE: If
Security		Enable SSID Broadcast	this checkbox is selected, you had better make sure wireless channel keeps the same with Bridged AP's channel and make sure the following
Parental Control		Enable WDS Bridging	settings are correct.
Access Control			SSID(to be bridged) - The SSID of the AP your Device is going to
Advanced Routing	SSID(to be bridged):	Root	connect to as a client. You can also use the survey function to select
Bandwidth Control	BSSID(to be bridged):	D0-54-2D-10-DD-90 Example:00-1D-0F-11-22-33	the SSID to join.
IP & MAC Binding		Survey	BSSID(to be bridged) - The BSSID of the AP your Device is going to connect to as a client. You can also use the survey function to select
Dynamic DNS	Key type:	WPA-PSK/WPA2-PSK T	the BSSID to join.
System Tools	WEP Index:	1 •	Survey - Click this button, you can search the AP which runs in the
	Auth type:	open 🔻	current enternet.
	Password:	Xthysq-Gtc-234	Key type - This option should be chosen according to the AP's security configuration. It is recommended that the security type is the same as
	The change of wireless config will	not take effect until the Device reboots, please click here to reboot.	your AP's security type
			WEP Index - This option should be chosen if the key type is WEP(ASCII) or WEP(HEX).It indicates the index of the WEP key.
		Save	Auth Type - This option should be chosen if the key type is WEP(ASCII) or WEP(HEX).It indicates the authorization type of the Root AP.

### Перезагружаемся.

### Шаг №4

На WDS-роутере идем во вкладку Network в категорию LAN и вспоминаем IP Основного устройства.

Измените IP-адрес WDS-устройства таким образом, чтобы от Основного устройства (ROOT) отличалась только цифра в последнем октете. Если Основное устройство (ROOT): 192.168.1.1

150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND

P-LINK <sup>®</sup>		150M Wireless Lite N Ro Model No. TL-WR740N / TL-WR7
tup LAN MAC IP Sub Control Control Binding DNS Trools	Address: 64-70-02-EC-7D-52 Address: 192.168.1.2 255.255.255.0 ▼ Save	LAN Help         You can configure the IP parameters of LAN on this page.         • MAC Address - The physical address of the LAN per time LAN. The value can not be changed.         • P Address - Enter the IP address of your Device in domotation (factory default - 192.168.0.1).         • Subnet Mask - An address code that determines the network. Usually it is 255.255.253.0.         Note         • IP out change the LAN the value of the determines of the previous one, the IP Address, you must use address to login to the Device.         • orifigured automatically, but the Virtual Server and D not take effect until they are re-configured         Click the Save button to save your settings.

## Шаг №5

После перезагрузки WDS-роутера и его обнаружения (см. системном трее SSID TP-Link\_WPS) подключаемся к этой сети и заходим по новому IP, который мы задали (192.168.1.2) и проверяем состояние WDS и все сохраненные параметры.

\*Если в Основном роутере параметр **DHCP Start IP Address** 192.168.1.2, то логично в WDS-репитере выставить 192.168.1.3

#### **150M Wireless Lite N Router TP-LINK<sup>®</sup>** Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND ireless Radio - Indicates whether the wireless radio feature of e Device is enabled or disabled the Device is enabled or disabled. Name(SSID) - The SSID of the Device Quick Setup Stat Name(SSID) - The SSID of the Device. Channel - The current wireless channel in use. Mode - The current wireless channel in use. MaCA dafress - The physical address of the Device, as seen from the WLAN. WDS Status - The status of WDS' connection, Init: WDS connection is down: Scan: Try to find the AP; Auth: Try to authenticate; ASSOC: Try to associate; Run: Associated successfully. qss Networl Firmware Version: 3.17.0 Build 150105 Rel.61576n Wireless Hardware Version: WR740N v4 00000000 DHCP Forwarding Security LAN WAN - The following parameters apply to the WAN ports of the Device. You can configure them in the Network -> WAN page. Parental Control MAC Address: Access Control MAC Address - The physical address of the WAN port, as seen from the Internet. IP Address - The current WAN (Internet) IP Address. This field will be blank or 0.0.0 if the IP Address is assigned dynamically and there is no connection to Internet. Subnet Mask - The subnet mask associated with the WAN IP Address. IP Address: 192.168.1.2 Advanced Routing Subnet Mask: 255 255 255 0 Bandwidth Contro IP & MAC Binding Dynamic DNS Wireless Address. • Default Gateway - The Gateway currently used by the Device is shown here. When you use Dynamic IP as the connection Internet type, the Renew button will be displayed here. Click the Renew button to obtain new IP parameters dynamically from the ISP. And if you have got an IP address Release button will be displayed here. Click the Release button to release the IP address the Device has obtained from the ISP. • DNS Server - The DNS (Domain Name System) Server IP address currently used by the Device. Multiple DNS IP settings are common. Usually, the first available DNS Server is used. System Tools Wireless Radio: Enable Name (SSID): TP-LINK\_WDS Channel: 6 Mode: 11n only Channel Width: Automatic MAC Address: Run used. Online Time - The time that you online. When you use PPPoE as WAN connection type, the online time is displayed here. Click the Connect or Disconnect button to connect to or disconnect from internet. WDS Status: WAN Secondary Connection - Besides PPPoE, if you use an extra connection type to connect to a local area network provided by ISP, then parameters of this secondary connection will be shown in this area. MAC Address: 64-70-02-EC-7D-53 IP Address: 0.0.0.0 Dynamic IP Traffic Statistics - The Device's traffic statistics.

### Шаг №6

Subnet Mask

0000

Далее на WDS-роутере идем во вкладку DHCP Settings и выключаем DHCP сервер, поскольку его нам обеспечивает Основной роутер, нам ведь не нужен двойной NAT.

Status     DHCP Settings       ass     DHCP Settings Help       Network     DHCP Settings Help = Diable	N Router
Wireless       BitcP         BHCP       Start IP Address:       192.168.0.100         - DICD Settings       - Dictor Settings       192.168.0.199         - DACD Clients List       - Address Lease Time:       120       minutes (1-2880 minutes, the default value is 120)         - Address Reservation       Default Gateway:       192.168.0.100 is the default faither in the	2 Host Configuration ation for all the PCs r. If you disable the within your network s of the computer at address in the IP address. I'me is the length of the amount of time, led". The time range to connecting to the the amount of time, led". The time range to connecting to the the IP Address of 1:68.0.1. nain name of your address provided by the IP Address of NS servers. Device, you should n an IP Address the Device reboots.

### Шаг №7

Обращаем внимание, что в системном лотке статус сети "Без защиты" (нет замка на значке с уровнем сигнала), т.е. несмотря на то,что был указан тип ключа и пароль от Основного роутера соединение открытое, поэтому идем на вкладку Wireless Security и указываем там тип ключа и пароль. Шифрование WPA2-

## Personal AES Сохраняем и перезагружаем WDS-роутер.

← → C ㎡ 🗋 192.168.1.2

🏢 Сервисы 🦳 CINEMA 🦳 Shops 🦳 IT 🦳 Service 🦳 Zakon 🦳 Hobby 🦳 Other



### Шаг №8

После создания WDS необходимо в настройках соединения (значок в системном трее) снять галку на "подключаться автоматически" с сети основного устройства (сеть созданная GPON-терминалом) и соответственно переназначить автоматическое подключение на WDS(сеть созданная TP-Link) иначе по умолчанию подключаться будет к терминалу либо и к обоим сразу.

5a ☆ Ξ

# Настройка терминала в режиме Bridge для ONT ECI B-FOCuS 0-4G2PWM

## Вариант №1

Переводим терминал в режим bridge (в веб интерфейсе Network → WAN → Connection mode → Bridge). Соединяем кабилем RG45 терминал с нашим маршрутизатором, LAN1 на терминале и WAN на маршрутизаторе соответственно. Далее настраиваем WAN подключение на маршрутизаторе. В случае DHCP подключения указываем "Автоматический IP" или "Динамический IP", в случае PPPoE соответственно логин и пароль. Настраиваем беспроводную сеть на маршрутизаторе.

## Вариант №2

Отключаем DHCP и беспроводную сеть на терминале. На маршрутизаторе меняем локальную подсеть (если изначально его локальный адрес 192.168.1.1, ставим 192.168.1.2 например), настраиваем WAN подключение как "Статический IP". Указываем IP 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, а также DNS (в зависимости от модели маршрутизатора DNS может указываться в отдельном меню). Настраиваем беспроводную сеть на маршрутизаторе. Также соединяем терминал с маршрутизатором.

# Как настроить блокирование веб-сайтов в контроле доступа TP-Link?

**Подходит для:** Беспроводные маршрутизаторы серии N с поддержкой 3G/4G, Беспроводные маршрутизаторы серии N до 300 Мбит/с, Беспроводные маршрутизаторы серии N до 150 Мбит/с, Двухдиапазонное оборудование, Беспроводное оборудование серии N до 450 Мбит/с.

На беспроводных маршрутизаторах TP - LINK 11 N можно настроить блокировку сайтов, для этого необходимо выполнить следующие шаги (возьмем в качестве примера TL - WR 1043 ND)

Шаг 1: Зайдите на ваш маршрутизатор TL - WR 1043 ND

Откройте веб-браузер и введите в адресную строку LAN IP -адрес вашего маршрутизатора ( IP -адрес маршрутизаторов TP - LINK по умолчанию - 192.168.1.1), затем нажмите Enter .

🙋 http://192.168.1.1/

Когда вам будет предложено, введите имя пользователя и пароль маршрутизатора TL - WR 1043 ND (имя пользователя и пароль по умолчанию admin )

Y ⊗ → X



Шаг 2: Зайдите Access Control (Контроль доступа) → Host (Узел), затем нажмите " Add New ..." ( Создать ...)

ID Host Description Add New Delete All	Information	Modify
	Previous Next	Page 1 👻
Выберите " IP Address " котите задать в поле " Н адресов вашей сети, ко 192.168.1.100 - 192.168. (сайтам), которые вы ук которым автоматически Add or Modify a Host I	, затем укажите краткое оп lost Description :" (Описани торым вы хотите заблокиро 1.199, будет происходить б ажите в следующих шагах маршрутизатор TL - WR 1	исание правила, которое вы е узла). Введите диапазон Г овать доступ (например, локировка доступа к сайту для всех компьютеров, 043 ND назначает IP -адрес)
Mode: Host Description: LAN IP Address:	IP Address  Blocked hosts 192.168.1.100 - 192.168.1.19	9
Нажмите " Save " (Coxp Host Settings " (Настрой	<mark>Save Back</mark> анить) – новое Правило узл ки узла).	а появится на странице "
D Host Description Blocked hosts Add New Delete All	Information IP: 192.168.1.100 - 192.168.1.199	Modify Edit Delete
Шаг 3: Зайдите Access нажмите " Add New"	Control (Контроль доступа) ( Создать )	) → Target (Цель), затем

	Information	Modify
Add New Delete All		
[	Previous Next	Page 1 🗸
ыберите " Domain Nam кажите краткое описани ате :" (Доменное имя) гобы маршрутизатор бл ких как www . google . оздадите правило, согла йтов, которые в своем	е " (Доменное имя) в по ие создаваемого правил введите ключевые слог юкировал (не обязатель сот – можно просто уг асно которому будет про адресе содержат слово	оле " Mode :"(Режим), затем а. В поле(полях) " Domain ва сайтов, которые вы хотите ьно полные названия сайтов, казать " google " – и вы оизводиться блокировка всех " google ")
Add or Modify an Acce	ess Target Entry	
Mode: Target Description: Domain Name:	Domain Name 👻 Example Site List google	
	Save Back	
ажмите " Save " (Coxpa argot Sottings " (Настро)	нить) – новое правило	цели отобразиться на страни
arger Settings (Hacipol	ики цели).	
	Information	Modify

отметьте "Enable Internet Access Control " (Включить контроль доступа в Интернет), затем выберите опцию "Allow the packets not specified by any access control policy to pass through the Router " (Позволить пакетам не указанным политикой контроля доступа проходить через маршрутизатор) (если будет установлена опция " Deny " (Запретить), все веб-сайты, кроме тех, для которых вы задали правила узла/цели будут заблокированы), затем нажмите " Save " (Сохранить).

Enable Interne	et Access Contro	0		
Default Filter Po	licy			
Allow the pack	ets not specified	by any access control	policy to pass throug	h the Router
0.07				
Deny the pack	ets not specified	by any access control	policy to pass through	h the Router
O Deny the pack Save	tets not specified	by any access control	policy to pass through	h the Router
O Deny the pack Save ID Rule Name	Host	by any access control Target	policy to pass through Schedule	h the Router Action Status Modit
Deny the pack Save           D Rule Name           Add New	Host	by any access control Target	policy to pass through Schedule Delete All	h the Router Action Status Modit

В разделе Access Control (Контроль доступа) → Rule (Правило), нажмите " Add New ..." (Создать), затем введите краткое описание правила в поле " Rule Name :" (Имя правила)

В поле "Host:" (Узел), select the Host rule you defined in Step 2

В поле "Target:" ( Цель ), select the target rule you defined in Step 3

В поле " Schedule :" (Расписание), выберите " Anytime " (В любое время) (правило будет всегда активным)

В поле " Action :" (Действие), выберите " Deny " (Запретить)

В поле " Status :" (Состояние), выберите " Enabled " (Включено)

## Add or Modify Internet Access Control Entry

Rule Name:	Block website
Host:	Blocked hosts  Click Here To Add New Host List.
Target:	Example Site List  Click Here To Add New Target List.
Schedule:	Anytime  Click Here To Add New Schedule.
Action:	Deny -
Status:	Enabled -

Нажмите " Save " (Сохранить) – новое правило контроля доступа появится на странице " Access Control Rule Management " (Управление правилом контроля доступа).

ID Rule Name	Host	Target	Schedu	ule	Action	Status	Modify
1 Block website	Blocked hosts	Example Site	List Perma	nent	Deny	Enabled	Edit Delete
Add New	Enable All	Disable All	Delete All				

Шаг 5: Чтобы проверить это правило, попытайтесь зайти на сайт, который вы заблокировали с узлового компьютера в пределах диапазона IP -адресов, которые вы указали в Правиле узла в Шаге 1 (напимер, http :// www . google . com ). Веб-сайт будет заблокирован и ваш веб-браузер будет выдавать сообщение что этот сайт/сервер не может быть найден.

# Альтернативные<sup>\*</sup> DNS сервера

# Yandex DNS

Вид фильтра	Описание
Базовый режим	При использовании этого адреса никакие ресурсы не блокируются (режим без фильтрации)
- Безопасный режим	При использовании этого адреса блокируются веб-сайты, которые могут быть потенциально опасны для Пользователя, например зараженные вредоносным кодом или распространяющие вредоносные файлы, а также веб-сайты, обладающие признаками <u>мошеннических</u> (предположительно созданные для вымогательства денег, кражи паролей и иных личных данных и т.п)
Семейный режим	Функционал «Безопасного режима» + блокируются веб-сайты с порнографическим и/или эротическим содержанием (включая также ссылки на иные ресурсы подобного содержания или тематики)

Вид режима	Primary IPv4 DNS	Secondary IPv4 DNS	Primary IPv6 DNS	Secondary IPv6 DNS
Базовый	77.88.8.8	77.88.8.1	2a02:6b8::feed:0ff	2a02:6b8:0:1::feed:0ff
Безопасный	77.88.8.88	77.88.8.2	2a02:6b8::feed:bad	2a02:6b8:0:1::feed:bad
Семейный	77.88.8.7	77.88.8.3	2a02:6b8::feed:a11	2a02:6b8:0:1::feed:a11

# Google Public DNS

Primary IPv4 DNS	]	Secondary IPv4 DNS		Pri IPv	mary 6 DNS	Secondary IPv6 DNS
8.8.8	8	3.8.4.4		200	1:4860:4860::8888	<b>2001:4860:4860::8844</b>
			O	pen	DNS	
Primary IPv4 DNS	Seco IPv4	ondary I DNS	Primary IPv6 DNS	}	Secondary IPv6 DNS	
208.67.222.222	208.	67.220.220	2620:0:cc	c::2	2620:0:ccd::2	
			Norton	n Se	ecure DNS	
Security		Security+	Pornograp	hy	Security+Pornogr	aphy+Non-Family Friendly
DNS1: 199.85.12	26.10	DNS1: 1	99.85.126.2	20	DNS1	: 199.85.126.30
DNS2: 199.85.12	27.10	DNS2: 19	99.85.127.2	20	DNS2	2: 199.85.127.30

\*адреса серверов для публичного использования, для альтернативной маршрутизации

			Con	nodo Sec	ure DN
Режим Пе		рвичный IPv4 D	DNS BTO	ричный IPv4	
SecureD	NS	8.26.56.26		8.20.247.2	)
				SkyDN	S
Down	Donn			Chybh	
сі	перві 102 г	лчный IPV4 DNS			
SKYDINS	193.5	8.251.251			